

Kanalbelegung Varyscan® 6 575 HMI

Kanal 1	Pan Bewegung (grob)
Kanal 2	Tilt Bewegung (grob)
Kanal 3	Gobo
Kanal 4	Farbe
Kanal 5	Dimmer
Kanal 6	Iris
Kanal 7	Gobo Rotation und Positionierung
Kanal 8	Effektrad
Kanal 9	Fokus
Kanal 10	Shutter
Kanal 11	Pan Bewegung (fein)
Kanal 12	Tilt Bewegung (fein)

Kanal 1	Pan Bewegung (grob) 370°
Kanal 2	Tilt Bewegung (grob) 270°
Kanal 3	Gobo
Gobo 0 (Beam)	DMX 000 - 031
Gobo 1	DMX 032 - 063
Gobo 2	DMX 064 - 095
Gobo 3	DMX 096 - 127
Gobo 4	DMX 128 - 159
Gobo 5	DMX 160 - 255
Bei Reset über DMX	
Gobo 5	DMX 160 - 254
Reset	DMX 255
Kanal 4	Farbe
Farbe 00 (weiss)	DMX 000 - 007
Farbe 01 (weiss/rot)	DMX 008 - 015
Farbe 02 (rot)	DMX 017 - 023
Farbe 03 (rot/gelb)	DMX 024 - 031
Farbe 04 (gelb)	DMX 033 - 039
Farbe 05 (gelb/pink)	DMX 040 - 047
Farbe 06 (pink)	DMX 050 - 055
Farbe 07 (pink/grün)	DMX 056 - 063
Farbe 08 (grün)	DMX 066 - 071
Farbe 09 (grün/orange)	DMX 072 - 079
Farbe 10 (orange)	DMX 083 - 087
Farbe 11 (orange/blau)	DMX 088 - 095
Farbe 12 (blau)	DMX 100 - 103
Farbe 13 (blau/aqua)	DMX 104 - 111
Farbe 14 (aqua)	DMX 116 - 119
Farbe 15 (aqua/weiss)	DMX 120 - 127
Rainbow langsam	DMX 128 -
Rainbow schnell	DMX 255
Kanal 5	Dimmer / Shutter
Dimmer (linear)	DMX 000 - 255
Kanal 6	Iris
Iris (linear)	DMX 000 - 255
Kanal 7	Gobo Rotation und Positionierung
0°	DMX 000
180°	DMX 063
360°	DMX 126
540°	DMX 191
Rotation links, schnell	DMX 192
Rotation links, langsam	DMX 222
Stop Rotation	DMX 223 - 224
Rotation rechts, langsam	DMX 225

Rotation rechts, schnell	DMX	255
Kanal 8	Effektrad	
Offen	DMX 000 -	031
Kunstlichtfilter	DMX 032 -	063
Tageslichtfilter	DMX 064 -	095
Prisma	DMX 096 -	111
Wackelprisma, langsam	DMX 112 -	
Wackelprisma, schnell	DMX	127
Offen	DMX 128 -	159
Frostfilter	DMX 160 -	175
Frostfilter linear	DMX 176 -	223
Offen	DMX 224 -	255
Kanal 9	Fokus	
Fokus (linear)	DMX 000 -	255
Kanal 10	Shutter	
Shutter geschlossen	DMX 000 -	010
Shuttersequenzen langsam/schnell	DMX 011 -	240
Shutter offen	DMX 241 -	255
Kanal 11	Pan Bewegung (fein)	
Kanal 12	Tilt Bewegung (fein)	